

LINARE.PL - Instrukcja użytkowania donic betonowych

Instrukcja użytkowania donic z betonu architektonicznego:

Donice są tworem głównie pracy ludzkiej opartej na dokładnie wyselekcjonowanych recepturach oraz doświadczeniu pracowników firmy co sprawia, że każda z donic już na etapie produkcji uzyskuje unikalny i niepowtarzalny wygląd.

CHARAKTERYSTYKA

Donice charakteryzują się nieregularną, porowatą strukturą, wżerami występującymi na powierzchni ścian donicy, możliwe są również miejscowe przebarwienia kolorystyczne.

Wyżej wymienione cechy nie są wadami produktów, stanowią one odwzorowanie natury betonu architektonicznego, który doskonale wkomponowuje się w różne otoczenia.

OPIS TECHNICZNY

Beton stosowany do produkcji donic spełnia normy wytrzymałości, mrozoodporności oraz nasiąkliwości.

Jako producent donic betonowych dbamy o każdy detal naszych wyrobów. Produkując nowy kształt wyliczamy optymalny wymiar ścianek i dna aby były wytrzymałe. Trzeba pamiętać, że donice betonowe muszą być ciężkie i mieć grube ścianki aby służyły przez lata.

UZUPEŁNIANIE DONIC

Aby donice w praktyce okazały się mrozoodporne i wygodne w użytkowaniu należy uzupełnić donice w odpowiedni sposób. ([Instrukcja uzupełniania donic dostępna na stronie linare.pl](#))

- zastosowanie warstwy termoizolacyjnej – ścianki donic od wewnątrz należy wyłożyć styrodurem (2-3cm). Zabieg ten zapewni ochronę systemu korzeniowego roślin przed marzeniem podczas mrozów oraz nadmiernym przesychnaniem ziemi podczas wysokich temperatur.
- Uzupełnienie donic kruszywem w odpowiednich proporcjach wraz z zastosowaniem warstwy drenażowej (min 30%) w postaci przepuszczalnego kruszywa np. keramzytu.
- odprowadzenie wody – dbałość o drożność otworów odpływowych. W celu tym należy zastosować geowłókninę oraz ewentualnie dystanse w zależności od posadowienia donic.

CZYSZCZENIE

Wszystkie produkty Linare są zabezpieczone impregnatem hydrofobowym.

Powstałe na powierzchni betonu zabrudzenia należy usunąć za pomocą miękkiej szmatki bądź strumienia wody. Nie należy stosować silnych detergentów, środków chemicznych, rozpuszczalników oraz substancji, które mogą wejść w reakcję z betonem bądź stosowanym impregnatem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku ingerencji użytkownika podczas impregnowania, malowania, szpachlowania bądź innych niepożądanych czynności związanych z produktem.

W celu uzyskania porady prosimy wszelkie pytania kierować do biura Linare poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail.

DOSTAWA I PRZECHOWYWANIE

Przy odbiorze klient powinien skontrolować stan dostarczonego wyrobu.

W przypadku uszkodzenia donic podczas transportu klient nie może ich przyjąć bez stworzenia wraz z kurierem protokołu szkody – ew. protokołu utylizacji donic.

Po odbiorze donic należy niezwłocznie rozpakować przesyłkę, która zawsze jest zapakowana w folię stretch oraz narożniki zabezpieczające.

Klient zobowiązany jest do weryfikacji stanu jakości i zgodności wyrobu z zamówieniem przed rozpoczęciem użytkowania donic (ustawianie, uzupełnianie).

Donice nie mogą długotrwale zalegać w opakowaniu. Powierzchnia donic musi być odpowiednio wentylowana, w przeciwnym razie na ściankach donic mogą pojawić się efekty niepożądane.